



Nájezdové rampy jsou určeny pouze pro transport vozidla na/z přepravní(ho) prostředek(ku) v plynulé nízké rychlosti (do 5 km/h). Hmotnost transportovaného vozidla nesmí přesahovat max. nosnost nájezdových ramp. Rampy nesmějí být použity do větší sklonu než 30%. Nepoužívejte pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek! Neuposlechnutí bezpečnostních pokynů může vést k sesunutí ramp a tím k poškození transportovaného vozidla, přepravního prostředku, ramp, zranění osob, případně k usmrcení!

Pokyny k použití:

1. Vozidlo s ložnou plochou umístěte na pevný a rovný povrch.
2. Rampy přiložte k ložné ploše tak, aby byly v kontaktu s pevnou částí nákladního prostoru. Rampy nesmějí být použity do větší sklonu než 30%. $\text{Nájezdová výška} \div \text{Doporučený sklon (30\%)} = \text{Délka nájezdů}$. Rampy umístěte ve vzájemné vzdálenosti odpovídající šířce rozchodu transportovaného vozidla.
3. Zajistěte, aby styčné části ramp byly bezpečně opřeny o hranu nákladního prostoru.
4. Transportovaným vozidlem najíždějte v nízké konstantní rychlosti (do 5 km/h) na rampu a ujistěte se, že pneumatiky nebo pásy jsou přesně uprostřed ramp po celou dobu transportu. Celý průběh transportu musí být kontrolovaný. Řidič transportovaného vozidla musí mít prostředek po celou dobu transportu pod kontrolou.
5. V případě potřeby používejte na transportovaném vozidle brzdy tak, aby byla zajištěna plynulost pohybu po rampách. Náhlé (razantní) a nepravidelné brzdění nebo zrychlování zapříčiní sesunutí ramp z nákladního prostoru!