

Měrka opotřebení tažné koule 50 mm



Our price VAT excl.: **128 CZK**
155 CZK VAT incl.

Pondělí-Pátek
8-17hod

Call
774 004 618, 775 606 022
377 829 094

Výbava a doplňky

Detailed description

- Ocelová měrka pro rychlé posouzení míry opotřebení tažné koule pr. 50 mm.
- Určeno pro spojovací koule třídy A (např. A50-X).
- Dle přílohy 5 předpisu č. 55 EHK/OSN je předepsaný průměr koule 50 mm s tolerancí h13 (+ 0 mm / - 0,39 mm), t.j. nová spojovací koule má předepsaný průměr 49,61 mm až 50,00 mm.
- Při statické zkoušce oddělení nové spojovací hlavice dle přílohy 6 předpisu č. 55 EHK/OSN je za opotřebenou kouli považovaná koule o průměru 49,00 mm až 49,13 mm.
- Pomocí této měrky lze snadno rozpoznat kouli opotřebenou nadměrně - pod pr. 49 mm.
- Pokud je koule nadměrně opotřebená, není spojení bezpečné ani při použití zcela nové neopotřebené tažné kulové spojky.
- Většina moderních tažných kulových spojek (spojovacích hlavic) je vybavena ukazatelem míry opotřebení kulového spoje. Tento ukazatel signalizuje opotřebený spoj v případě, že je opotřebená buď tažná spojka nebo tažná koule nebo obě dvě součásti. Měrkou snadno zjistíte, do jaké míry je opotřebená koule a zda je nutné v případě opotřebeného spojení vyměnit pouze tažnou spojku nebo i kouli (případně pouze kouli).

Použití měrky:

Měrku nasadíte velkým otvorem shora na kouli tak, aby výčnělky v otvoru směřovaly vpřed a vzad ve směru jízdy vozidla a měrka byla ve vodorovné poloze. Pokud koule projde otvorem měrky, je nadměrně opotřebená. Postupně vychylujte měrku z vodorovné roviny až o +/- 25 stupňů a pootáčejte postupně výčnělky až o +/- 60 stupňů vzhledem ke směru jízdy vozidla. Pokud koule projde otvorem měrky v kterékoliv takovéto poloze, je koule nadměrně opotřebená. Pokud koule měrkou při tomto měření neprojde, je její průměr větší, než 49 mm a lze jí nadále používat. Doporučujeme provádět kontrolu míry opotřebení pokaždé, když ukazatel míry opotřebení na tažné spojce ukazuje nadměrně opotřebený kulový spoj. Pokud spojka není vybavena ukazatelem míry opotřebení, doporučujeme provádět kontrolu míry opotřebení koule v pravidelných intervalech.

Technical specifications can be changed without notice. Pictures are for informational purposes only and may contain special fittings.

Kontaktní informace

Řečná 36, 321 02 Plzeň, GSM: +420 608 861 470, tel: +420 377 828 103, fax: +420 377 829 096, Email: info@autovia.cz